

Adgangssystemet til delebilerne



Afhentning:

I forruden sidder en kortlæser med en rød, gul og en grøn lampe. Bilen åbnes ved at smartcard'et (medlemskortet) holdes stille foran kortlæseren.

Lyset i lamperne skifter herefter fra rødt til gult og endelig til grønt og dørlåsene lukker op.

Hvis lyset ikke skifter til grønt (hvilket sker meget sjældent), men går tilbage til rødt, skal man ringe til bookingkontoret, som genbooker bilen.



eller



I bilens handskerum er computeren og nøglerne anbragt. Følg vejledningen i computerens display angående indtastning af pinkode, fjernelse af datanøglen fra stikket mm. Herefter benyttes kun bilnøglen til at åbne/låse bilen samt starte den. Handskerummet kan forblive lukket, idet smartcard og datanøgle først skal benyttes igen, når bilen skal afleveres endeligt.



eller



Aflevering:

Når bilen er stillet tilbage på sin plads og ruderne er rullet helt op, tages tændingsnøglen ud og datanøglen sættes tilbage i stikket. Følg herefter vejledningen i displayet, hvor du også kan aflæse din lejetid samt kørte kilometer.



Efter meddelelsen "De bedes lukke bilen med Deres smartcard" gøres dette med smartcardet på kortlæseren i forruden, men husk at nøglen skal være sat tilbage i stikket.

Efter max. 1 minut låses bilen automatisk, og alle data om antal kørte kilometer, tid og medlemsnummer sendes via SMS til faktureringsafdelingen.